

Pornire: **CASIER**

VANZARE: 1 **CASIER** 000 **TOTAL**

Cantitate **QTY** Pret Produs **PRET AVANS** Cod Produs **PLU** **STL** → **TOTAL** -numerar
 ↓
INCASARE CARD - card

Corectii: **C** - Daca nu s-a tastat **PLU**

SHIFT **VOID A.VOID** - Anuleaza TOT bonul

EC - Scade ultima inregistrare de pe bon

RAPORT X: **CASIER** → MOD X **TOTAL** 0000 **TOTAL** **TOTAL**
(pt.verificare)

RAPORT Z: **CASIER** → MOD Z **TOTAL** 0000 **TOTAL** **TOTAL**

(Obligatziu Seara !!)

INTRODUCERE SUMA **SHIFT** **PRET AVANS**
BANI SCHIMB BANI

OPRIRE: **CASIER** → ECR OPRIT **TOTAL**

EROERE 2 - NU este introdus casierul
EROARE 11 – s-a batut gresit pe casa , apasati **C**
EROARE 30 – NU s-a facut Z-ul