

Pornire:

Vânzare: Se apasă tasta 1 1

Cantitate Pret Cod - NUMERAR

Cantitate Pret Cod valoare 1 - CARD

Cantitate Pret Cod valoare 2 TICHTE

Corectii: - Daca nu s-a tastat

- Scade ultima pozitie marcata

Raport X: 2 1 30 6

Raport Z: 3 1 30 1
(Obligatoriul Seara !!)

Oprirea casei: 0

Raport lunar: 2 2 30 zzllaa ZZLLAA

zzllaa = data de inceput EX: 011011

ZZLLAA= data de sfarsit EX: 311011

INTRODUCERE BANI: suma

FACTURA SIMPLIFICATA: dupa se apasa CUI CLIENT